

GŁOŚNIK BLUETOOTH "AMBIENT" (09068)

Informacje o produkcie:

- duża moc gwarantuje czyste i głośne brzmienie
- możliwość odtwarzania za pomocą Bluetooth, karty microSD, kabla AUX oraz z pamięci USB
- wbudowany mikrofon do rozmów przez zestaw głośnomówiący
- tuner FM


Specyfikacja techniczna:

- Moc głośnika: 4Ω3W x 2
- Częstotliwość: 100 Hz – 18 kHz
- Stosunek S/N: ≥ 75 Db
- Napięcie: 5V
- Czas ładowania: 2,5 godziny
- Maksymalny czas działania: 4 godziny

Zawartość opakowania:

- głośnik Bluetooth
- kabel AUX
- kabel do ładowania głośnika
- instrukcja obsługi

Opis przycisków



- 1- Włącz/Odbierz/Odtwórz/Pauza
- 2- Zmiana trybu
- 3- Poprzedni utwór
- 4- Następny utwór
- 5- Zmniejsz głośność
- 6- Zwiększ głośność

Instrukcja obsługi:

1) Parowanie

Aby sparować głośnik z urządzeniem, włącz moduł Bluetooth w swoim urządzeniu i włącz głośnik przytrzymując przez 3 sekundy przycisk włączania. Na liście urządzeń wyszukaj 'AMBIENT' i połącz się z nim. Urządzenie potwierdzi sparowanie komunikatem głosowym oraz niebieska dioda zaświeci ciągłym światłem.

2) Odbieranie połączeń

Gdy nadejdzie połączenie, naciśnij przycisk 'Włącz' aby je odebrać. Naciśnij przycisk ponownie aby się rozłączyć.

3) Tryb radia

Aby skorzystać z trybu radia, wymagana jest antena- podłącz do wejścia AUX lub micro USB jeden z dołączonych kabli. Naciśnij jednokrotnie przycisk zmiany trybu. Głośnik wyda odpowiedni komunikat głosowy. Aby przewijać między stacjami, naciśnij przycisk 'Następny utwór'.

4) Tryb odtwarzania z karty microSD

Włóż kartę microSD do wejścia z tyłu głośnika, urządzenie automatycznie zacznie odtwarzać muzykę z karty.

5) Tryb odtwarzania z pamięci USB

Włóż pamięć USB do wejścia z tyłu głośnika, urządzenie automatycznie zacznie odtwarzać muzykę z pamięci USB.

6) Tryb odtwarzania za pomocą kabla AUX

Podłącz urządzenie do głośnika za pomocą dołączonego kabla AUX. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb odtwarzania przewodowego.

7) Regulacja głośności

Aby przyciszyć głośnik, naciśnij lub przytrzymaj przycisk "-", a żeby zwiększyć głośność "+".

8) Ładowanie głośnika

Głośnik zacznie mrugać na niebiesko i wydawać komunikaty głosowe, jeżeli bateria zacznie się wyczerpywać. Aby naładować głośnik, podłącz go za pomocą dołączonego kabla do wejścia USB w komputerze. Dioda w głośniku zacznie świecić ciągłym, czerwonym światłem. Światło zmienia barwę na zieloną po pełnym naładowaniu.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



BLUETOOTH SPEAKER"AMBIENT" (09068)

Features:

- high power speaker ensures clear and loud sound
- possibility to play music by Bluetooth, card, AUX cable and USB flash drive
- built-in microphone perfect for handsfree calls
- built-in FM tuner


Specification:

- Speaker power: 4Ω3W x 2
- Frequency: 100 Hz – 18 kHz
- S/N ratio: ≥ 75 dB
- Voltage: 5V
- Charging time: 2,5 hours
- Maximum working time: 4 hours

Package contents:

- Bluetooth speaker
- AUX cable
- charging cable
- manual

Buttons description



- 1- Turn on/Answer call/Play/Pause
- 2- Mode change
- 3- Previous song
- 4- Next song
- 5- Volume decrease
- 6- Volume increase

Manual:

1) Pairing

To pair the speaker with a device, turn on Bluetooth on your device and turn on the speaker by holding down the button for 3 seconds. In the list of devices search for 'AMBIENT' and connect with it. The device will confirm the pairing by voice message and the blue LED will flash continuously.

2) Receiving calls

When you receive a phone call, press 'Answer call' button to pick it up. Press the button again to dismiss call.

3) Radio Mode

To use the radio mode, antenna is required- connect to the AUX input or micro USB, One of the included cables. Press the button once to change the mode. Speaker will issue the appropriate voice message. To scroll between stations, press the 'Next track'.

4) Play via microSD card

Insert a micro SD card to input in the rear of the speaker, the device will automatically play music from the card.

5) Play via USB flash drive

Insert the USB memory device to the input on the rear of the speaker, the device will automatically play music from USB flash drive.

6) Play via cable AUX

Connect your device to the speaker using the supplied AUX cable. The speaker will automatically switch to AUX playing mode and the LED light will change its color to red.

7) Adjusting the volume

To decrease volume, press and hold the "-" button, and to increase it "+".

8) Charging speaker

The speaker will announce, that the battery is low by flashing blue LED and voice message. To charge the speaker, connect it to the USB port on your computer, using the included cable. The red LED in the speaker will flash continuously. When it's fully charged- the LED will change its color to green.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

